

### サンワ規格サイン

# 取扱説明書

57-52 **150 3面点滅ロータリー** 57-56 **150 3面点滅ロータリー (LED回転**灯付)

この度、当社の商品をご使用頂き誠にありがとうございます。 この取扱説明書は、サンワ規格サイン、スタンドタイプの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、こ の

取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

## 説明内容

		ρa	ige
1	必ず守っていただきたい注意点		1
2	各部名称		1
3	ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	2
4	蛍光灯の交換について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	3
5	点滅球の交換について	(	3
6	正しい作動を保つために	2	4
7	清掃について	2	4
8	保管の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	4
9	定期点検チェックリスト	4	4
10	メンテナンス(故障・修理)について	5	5

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。 人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。 下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読み下さい。 また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに 取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

### 警告表示とその意味


<u></u>	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
○禁止	やってはいけないことです。
● 強制	必ず守っていただくことです。
	必ず行っていただくことです。

## 2 各部名称

### ■150 3面点滅ロータリー








### ■150 3面点滅ロータリー(パトライト付)


プクリル2.0 乳半色成形板
0.8ペンタイト鋼板
1.6t台形
焼付塗装仕上
本体: ホワイト 胸部: 黒色半つや
FL40W×3
5Wナツメ球クリヤ×39
5r/min (60Hz) 4.8r/min (50Hz)
AC100V
380W
1N·m
.ED4W閃光数140回/分(黄色)
W323×H1284
W380×H1345
50.8kg
18.0°






### **/** 注意

・歩行者がぶつかり怪我など事故が生じないよう、道路交通法にも 配慮し、設置して下さい。また子供が看板で遊んで怪我をしない よう注意して下さい。



### ⚠ 注意

・モーター保護のため常に水平の状態でご使用下さい。 台などを利用しても確実に設置できない場合は、ご使用をおやめ 下さい。



## ⚠ 注意

- ・表示板を強く押さないで下さい。表示板が割れてケガをする場合があります。
- ・看板は敷地内に設置して、使用者が充分管理できるようにして下 さい。

## ◇ 禁止


- ・電源コードを引っ張って移動しないで下さい。
- ・植え込みなど地盤のゆるい場所には設置しないで下さい。 転倒の原因になります。
- ・運搬時、足でベース部を押さないで下さい。 ベースが変形したり、塗装が剥がれてサビの原因になります。
- ・本商品の仕様を変更したり、規格外の付属物の取付はしないで下 さい。看板強度が低下したり、電気部品の故障の原因になります。

⚠ 警告

移動時、急激な段差等に注意して下さい。 点滅球の寿命に著しく影響してきます。


### ♠ 警告

- ・風の強い日などは、転倒又移動による事故が起きないように、 安全な場所へ移動して下さい。
- ・取り扱う際は濡れた手でさわらないで下さい。感電したり、ショート、電装品の故障の原因となります。




### ⚠ 注意

・電源コードは、防水コンセントに接続していただくのはもちろんですが、通行の障害にならないよう注意して下さい。また、コードの継足しは漏電の原因になります。コードの長さが足りない場合は内部結線部から取り替えて下さい。



## ① 確認

- ■キャスターをご使用される場合
- ・設置の際はストッパーを必ず固定し、常に外側に向けて下さい。
- ・移動の際はロックを解除して下さい。ロックの状態で押すと転倒します。



**/**| 注意

アクリル板は壊れ易い為、 扱いには十分注意して下さい。 怪我や破損の恐れがあります。

⚠ 注意

蛍光灯の交換は電源を切って 冷めてから行って下さい。 火傷や感電の恐れがあります。

禁止

回転部の分解や解体は絶対に避けて 下さい。特にメカ部のボルト、ナット の締め付けはモーターの破損の原因 につながりますので、絶対に 触らないで下さい。

強制


蛍光灯と併せてグロ-球も 取替えて下さい。

強制

出荷時は予め地域の周波数に 合わせてあります。 他の地域での使用は出来ません。

### 蛍光灯の交換方法

- (1) 本体フレーム上部のビス(3本)をドライバー 等で取り外します。
- (2) 本体フレーム上部とキャップを真上に 引き抜きます。
- (3) 広告面をスリットに沿って真上に引き抜き、 蛍光灯: FL40Wを交換します。
- (4) 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。
- ■キャスターはΦ50を使用しています。
- ■回転部、モーターに異常が発生した場合や、パトライト の交換については、取扱店までお問合せ下さい。



5

## 点滅球の交換について

**/**!\ 注意


アクリル板は壊れ易い為、 扱いには十分注意して下さい。 怪我や破損の恐れがあります。

🚹 注意

蛍光灯の交換は電源を切って 冷めてから行って下さい。 火傷や感電の恐れがあります。

### 点滅球の交換方法

- ① 本体フレーム上部のビス(3本)をドライバー 等で取り外します。
- 2 本体フレーム上部とキャップを真上に 引き抜きます。
- (3) 点滅球カバーをスリットに沿って引き抜き、 点滅球を交換します。
- (4) 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。
- ■点滅は3点1消式(4回路)です。



⚠警告	・ 確認 ヒューズが正常に動いているか確認して下さい。
ヒューズの交換や器具清掃時には電 <b>注意</b> 源を切って冷めてから行って下さい。	
火傷や感電の恐れがあります。	ヒューズは本体内の図のようなカプセルに 入っています。
電源はAC-100で必ずご使用下 <b>注意</b> さい。200Vを使用しますと 点滅器が破損します。	①A,Bを相互に回して下さい。A,Bにわかれます。 ②わかれたA,Bを離して下さい。ヒューズが 入っています。 ※点検後は必ずもとに戻して使用して下さい。
電子点滅器の性能上、異常高温 (70℃以上)になる場所は さけてください。	
↑ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 気容量が大きいため、大雨時などにおける絶縁性能低下を防ぐために、他の電気回路


**注意** 点滅サインは、一般サインより電気容量が大きいため、大雨時などにおける絶縁性能低下を防ぐために、他の電気回路とは別に専用のノーヒューズブレーカーを設置してください。(1台にブレーカー1台)

♪ 注意 必ず指定のヒューズをご使用下さい。市販の並ヒューズや大容量の指定外ヒューズを用いて点滅器を破損した場合は保証をいたしかねます。(点滅サインには予備のヒューズとして点滅器に2個と別途に点滅球2個をセットしています。) スペアが必要な場合は、ご連絡お願いいたします。

・ 確認 点滅球とソケットの接触が正常かどうか 確認して下さい。 確認 でいないか、切れていないか 確認して下さい。

## 7 清掃について

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布又はスポンジにて、 表面のヨゴレをふき取って下さい。



## 8 保管の方法



## 

### ※看板は月一回定期的に点検して下さい。

・ネジがゆるんだりなど異常はないですか
・サビの発生はないですか。
・キャスターはガタついたりしませんか
・蛍光灯は正常に点灯していますか。
・点滅球は正常に点灯していますか。
・パトライトは正常に点灯していますか。
・広告面が汚れたり、割れなどの異常はないですか。
・看板が傾いたりしていませんか。
・看板本体の変形など、異常はありませんか。
・本体は正常に回転していますか。

## ⚠️ 警告 危険です。修理はご自分でしないで下さい。

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。 破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。 事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

天災(突風、地震)、物体(自動車,落下物)等がぶつかるなどして転倒したり、被害にあった場合は、必ず看板の状態を確認して、異常がある場合は補修、 修理の手配をして下さい。

(電装内部による異常の場合はコンセントをプラグから抜いて安全の確認をして下さい。)

名称	看板点検内容
看板本体	□ 看板のガタつき異常 □ フレーム、ベースの変形、サビ □ ネジの欠損
広告面	<ul><li>□ 面板のキズや割れ</li><li>□ 退色が見られる</li><li>□ 変形している</li></ul>
電装(蛍光灯)	<ul><li>□ 蛍光灯がつかない</li><li>□ 点灯しても暗い</li><li>□ 点滅してしまう</li><li>□ 異常音がなる</li></ul>
電装(点滅球)	<ul><li>□ 点滅球がつかない</li><li>□ 点灯しても暗い</li><li>□ 異常音がなる</li></ul>
電装 (パトライト) <sub>(57-56のみ)</sub>	□ パトライトがつかない □ 点灯しても暗い □ 異常音がなる
キャスター	□ ロックしても固定できない □ ロックを解除しても動かない □ 不安定でガタついている

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

### ●製造元

## → 三和サインワークス株式会社

本社・大阪支店 〒530-0001 TEL (06)6453-3002(代) FAX (06)6453-3022(代) 東京支店 〒108-6030 TEL (03)5783-3001(代) FAX (03)5783-3010(代) 福岡営業所 福岡市博多区西月隈3丁目2-13 〒812-0857 TEL (092)472-7277(代) FAX (092)472-7278(代)

京都工場京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44 〒610-0261 TEL (0774)99-7702(代) FAX (0774)99-7712(代)

埼 玉 工 場 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030(武蔵工業団地内) 〒358-0014 TEL (04)2934-5311(代) FAX (04)2934-5313(代)

電材営業部 東京 東京都港区港南2丁目15-1(品川インターシティA棟30F) 〒108-6030 TEL (03)5783-3009(代) FAX (03)5783-3010(代)

電材営業部 大阪 大阪市北区梅田3丁目1-3 (ノースゲートビルディング16F) 〒530-0001 TEL (06)6453-3152(代) FAX (06)6453-3022(代)

|電材つくば工場 | 茨城県かすみがうら市加茂5289-1 | 〒300-0198 | TEL (029)828-1615(代) | FAX (029)828-1289(代)

ホームページアドレス http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス info@sanwa-signworks.co.jp